

# Kameragehäuse X-T4, Rückseite

## Bedienelemente



- 1 Display/Touchscreen:** Navigation, Kontrolle, Belichtung und Kameraeinstellungen.
- 2 Menü/OK-Taste:** Aufrufen von Menü, Auswählen und Bestätigen von Einstellungen.
- 3 Disp/Back-Taste:** wechseln zwischen den Anzeige-Modis, Verlassen des Menüsystems.
- 4 Kontrolleuchte:** Anzeige Kamerastatus für Schärfe, Speicherung, oder Speicherfehler.
- 5 AEL-Taste:** Speicherung der Belichtung.
- 6 Af-ON-Taste:** Speicherung der Scharfstellung.
- 7 Hinteres Einstellrad:** Drehen und Drücken zur Ausführung zugewiesener Funktionen, (siehe Seite 9).
- 8 Q-Taste:** Schnellmenü für Zugriff auf Einstellungen.
- 9 Wiedergabetaste:** Bilder und Videos im elektronischen Sucher, oder auf dem Display.